## 網路攝影機-快速操作手冊

1.登入

預設出場 IP 位址為: 192.168.1.234

第一次使用 IE 瀏覽器登入請先安裝 ActiveX 套件才能顯示影像正常使用 預設帳號:admin 密碼:(<u>無密碼</u>)

🚱 - 🖉 imp://92.188.1.234/oginitp	D - C HDIPCarete a		合合型 🔍
		Longon Longon Longon	
	Brivista Manuel Mandadas	HD IP Camera	
# 2 0 🗧 🖨 🖬 🔺	le 📆 🖸 🌒 🛔 👒 🖻	a 🚥 🏓 😰	~ = 4 01 0 2012647 □

## 2.主畫面

登入後即可看到攝影機影像,可根據需要在頁面中調整畫面所需各項參數。



## 3.參數設定

此頁面可設定 IP CAM 的相關功能參數,及查看設備相關資訊。



4.網路設定

此頁面可以根據網路環境所需,設定 IP CAM 的 IP 位址取得方式 設定完成後透過 NVR 主機即可搜尋到同網段的 IP CAM

	D = C W Verv PC II		(유 약 부 🖗
BriVista Network Menihoring	网络贫灾		
B WH KR	• 8898 P 04 #87881 P 04	- Enderstational	
O HARRER.	Pot	[192.100.1.234	
* water	THERE A	person and a	
#6WB	· Dend over matters		
神教如主	● 東下市町1046 両田市では		
WTHE	and the mark	8888	
References -	AND Deal HIGHER	242 M 114 111	
H.C.B.2			
#A812			
● 網路較定			
FHE			
+ 11.912			
			)

6 X